



## Einbauanweisung für Gaszähler

bei Gas – Hausanschluss – Druck 30 – 90 mbar

### Gaszähleranschlussmuster:

Eingang von links – Ausgang nach oben

oder

Eingang von oben – Ausgang nach rechts

### Hinweise :

Das Verlegen von Rohren unterhalb und seitlich des Gaszählers im Montagebereich ist **unzulässig**.

Zähler – Druckregler werden nur in Bargau, Straßdorf, Herlikofen und im Gebiet „Am Schirenhof“ benötigt.

Die Montage des Gaszählers einschließlich des Zählerdruckregelgerätes erfolgt durch die Stadtwerke